


Commençons !




1. Insérez les recharges

Retirez les recharges de l'emballage. Ouvrez le couvercle en forme de U de votre jardin et insérez les capsules dans les cavités du jardin. Remettez les couvercles en forme de U sur la cavité avec la recharge à l'intérieur et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vos recharges sont insérées.





3. Ajoutez les dômes

Mettez un dôme sur chaque capsule. Cela crée un effet de serre et aide vos plantes à pousser. Retirez les dômes une fois que vos germes les atteignent.



5. Branchez le jardin

Votre jardin commencera à fonctionner dès que vous le branchez. Pour vous assurer que la lampe ne reste pas allumée lorsque vous dormez, branchez votre jardin durant la matinée. Cela réglera le cycle automatique de la lampe à 16 heures de marche, 8 heures d'arrêt (dim) à vos heures d'éveil.




2. Nommez vos plantes

Identifiez vos plantes en posant des étiquettes sur la capsule de chaque de plante. Le Smart Garden est lavable en machine, par conséquent utilisez un marqueur lavable et vous pourriez modifier le texte sur les couvercles des cavités en fonction de chaque nouvelle plante que vous cultivez.



4. Remplissez le réservoir

Versez de l'eau dans le réservoir jusqu'à ce que l'indicateur de niveau d'eau atteigne le haut du jardin. N'ajoutez pas trop d'eau. Il convient de remplir le réservoir lorsque l'indicateur de niveau d'eau atteint le fond de celui-ci.



6. Utilisez les extensions de bras de lampe lorsque la plante atteint la lampe

Le Smart Garden est équipé de deux extensions de bras de lampe qui doivent être utilisées l'une après l'autre pour soutenir la croissance de la plante. Ajoutez une extension à la lampe lorsque la plante commence à l'atteindre en soulevant le bras initial et en ajoutant une extension entre le bras de la lampe et le support de la lampe. Il vous suffit de cliquer sur le bras de la lampe sur l'extension et tout est fin prêt.

Activez !

Maximisez la croissance de votre jardin et activez vos plantes avec l'application Click & Grow !

Rendez votre jardin louable ! Votre application vous donnera des conseils d'experts, ainsi qu'un accès à des offres exclusives et à notre garantie complète. Et avons-nous mentionné qu'il est gratuit ?



Téléchargez l'application ! Scannez le code QR ou visitez clickandgrow.com/app et recevez cette splendeur !

CLICK & GROW™

Conseils Pro pour un jardin parfait

Retirez les dômes lorsque les germes les atteignent.

Les dômes aident vos semis à croître plus rapidement. Mais une fois que vos plantes les atteignent, enlevez les dômes. Les grandes plantes ont besoin d'un peu de place pour fleurir !

Les pousses devraient apparaître en 1 à 3 semaines.

Différentes plantes poussent à des rythmes différents de sorte que certains d'entre elles germeront après une semaine, tandis que d'autres prendront jusqu'à 3 semaines pour germer. Soyez patient !

Ajustez la hauteur de la lampe en conséquence.

Le Smart Garden est équipé de deux extensions de bras de lampe qui doivent être utilisées l'une après l'autre pour soutenir la croissance de la plante. Ajoutez une extension à la lampe lorsque la plante commence à l'atteindre en soulevant le bras initial et en ajoutant un prolongement entre le

bras de la lampe et le support de la lampe. Si vous souhaitez avoir des plantes extrêmement hautes, trouvez des extensions de bras de lampe supplémentaires disponibles sur le site Web Click & Grow. Le fait d'ajuster la hauteur de la lampe en fonction de la plante aide les plantes à rester en bonne santé et à grandir.

Personnalisez le cycle de la lampe.

La lampe a un cycle automatique : 16 heures en marche, 8 heures éteintes (dim). Le cycle commence dès que vous branchez votre lampe. Pour réinitialiser la programmation de la lampe, débranchez le jardin, puis branchez-le à l'heure du jour à laquelle vous voulez que le cycle commence. C'est aussi simple que ça !

Taillez les plantes si elles commencent à atteindre la lumière.

Les plantes se développent généralement en hauteur, pas en largeur. Lorsque vous les taillez, elles peuvent produire plus et vivre plus longtemps. Taillez la plante avec un couteau tranchant ou des ciseaux

au niveau d'une branche. La partie restante doit avoir au moins 2 à 4 paires de feuilles. Deux nouvelles pousses vont bientôt apparaître et le processus peut être répété.

Laissez votre créativité grandir

Lorsque la croissance de vos plantes arrivera à son terme, soyez certain que vous allez en profiter ! Faites du thé, garnissez vos aliments, fouettez de la salade fraîche ou partagez vos fleurs avec le monde.

Votre jardin est livré avec une garantie complète.

Dans les rares cas où votre jardin présente un quelconque défaut, faites-le nous savoir ! Nous nous ferons un plaisir de la remplacer par un nouvel dans les 12 mois suivant l'achat.

Pour en savoir plus :

Consultez www.clickandgrow.com pour toute aide et assistance.

Avec Click & Grow, vous pouvez cultiver simplement et consommer naturel.

Bienvenue dans votre jardin intelligent.

